

Руководство по установке и эксплуатации встроенной душевой системы U7567GM

Комплектующие

No.	Наименование	Кол-во	Прим.
A	Корпус смесителя (блок)	1	
B	Рама	1	
C	Накладка	1	
D	Кнопки переключения режимов	3	
E	Комплектующие для установки	1	

Рекомендации по установке

Размер корпуса : 180x180mm
Размер резки плитки : 124 x130mm

Глубина стены : 157mm

Толщина укладки плитки : 15-25mm

Отсутствие плитки в данной области

1 **Выводы воды**

Примечание: Перед установкой прочистите выводы от загрязнений. Вывод для горячей воды устанавливается слева, а холодной - справа.

2 **Верхний душ** **Ручной душ**

Излив

3 **Углубленная часть изделия НЕ может выходить за регулируемый диапазон**

Выступающая часть изделия НЕ может выходить за регулируемый диапазон

4 **Допуск 0-10 мм**

5

6

B

7



D

8 **Ручной душ** **Верхний душ**

Излив

Установите кнопки с символами на корпус и отрегулируйте глубину. Поместите накладку, чтобы проверить, находится ли кнопка на подходящем уровне. Рекомендуемая высота кнопки от панели 3-5мм.

3-5mm



Уважаемые дамы и господа,

Выражаем вам искреннюю признательность за приобретение наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед установкой и использованием продукта, чтобы в полной мере насладиться предлагаемым сервисом.

Рекомендации по обслуживанию:

- В случае недостаточного напора воды следует убедиться в отсутствии мусора в аэраторе или гибкой подводке. При наличии грязи необходимо разобрать и промыть детали чистой водой.
- Для удаления загрязнения на поверхности следует использовать мягкую ткань или воду. Избегайте использования абразивных предметов или моющих средств с содержанием кислот для очистки хромированных поверхностей. В противном случае на поверхности могут появиться царапины или коррозия.
- После каждой чистки или использования поверхность следует насухо вытереть мягкой хлопчатобумажной тканью вплоть до декоративного покрытия.

Гарантийные условия не распространяются на:

- Случаи:
 - использования в иных условиях, кроме бытовых
 - умышленной халатности
 - неисправностей, наступивших вследствие неправильного использования г) неправильной сборки и/или установки
- Ремонт изделия, поврежденного посторонними предметами или веществами.
- Полный выход из строя продукта из-за отсутствия штатных комплектующих изделия.
- Стоимость ремонта или замены любых одновременно установленных аксессуаров.

Предохранительная кнопка (нажимная)

